

Mercedes W202 1996

DEDI SS Plus/R+

Схемы электропроводки найдены в общем доступе сети Интернет.

[http://nepoladok.net.ru/external.php?url=https://mega.co.nz/#!XFND3Lil!licC-ThSLI37BUb84UNcsD6l\\_xoQQRlvxlsWRcyDFx8](http://nepoladok.net.ru/external.php?url=https://mega.co.nz/#!XFND3Lil!licC-ThSLI37BUb84UNcsD6l_xoQQRlvxlsWRcyDFx8)

Соответствие схемы электропроводке автомобиля не может быть гарантировано на 100%. Перед подключением необходимо выполнить проверку правильности выбора цепей подключения. Процесс проверки подробно описан в руководстве по эксплуатации Устройства.

**Выполняйте подключение в соответствии с руководством по эксплуатации Устройства.**

На схемах показаны цепи подключения – цветные метки. Цвет метки соответствует цвету провода Устройства. Не приводится подключение дополнительной кнопки (белый провод).



